



**MÁQUINAS LOBPREIS**

De Lobpreis Hugo

Av. Brig. Juan M. de Rosas 2781 - (1754) San Justo - Pcia. Buenos Aires - Argentina  
(54-11) 4484-3733 / 4651-4773 - maquinas@lobpreis.com.ar - www.lobpreis.com.ar

01/09  
Código: 01 0017

## **AGUJERADORA-FRESADORA DE COLUMNA, Marca BEMATO, modelo RF-40 S2F (mesa plana)**

### **Características técnicas:**

Capacidad de perforado en fundición gris .....	40 mm
Capacidad de perforado en acero.....	32 mm
Capacidad de roscado .....	22 mm
Capacidad de fresado (planeado).....	100 mm
Capacidad de fresado (ranurado).....	32 mm
Accionamiento del husillo: Caja de engranajes en baño de aceite.	
Superficie de la mesa plana.....	540 x 470 mm
Ranuras "T" de la mesa .....	16 mm
Distancia de centro de husillo a columna.....	260 mm
Distancia máxima de frente de husillo a mesa.....	750 mm
Distancia máxima de frente de husillo a base.....	1200 mm
Doce (12) velocidades de husillo, .....	90-3040 o 50-2500 RPM
Cono del husillo .....	Morse 3
Carrera del husillo, manual/automático.....	127/108 mm
Diámetro de la camisa del husillo .....	76 mm
Tres avances automáticos del husillo .....	0,10-0,18-0,26 mm/vuelta
Movimiento giratorio del cabezal sobre columna .....	360°
Diámetro de la columna .....	115 mm
Altura total de la máquina .....	1920 mm
Medidas de la base.....	648 x 412 x 128 mm
Motor de accionamiento, dos velocidades, 3 x 380 Volt .....	1 HP
Llave inversora para motor.	
Peso neto aproximado:.....	300 Kg

### **Accesorios normales y opcionales entregados con la máquina:**

- Mandril para brocas, 0 a 13 mm, con llave.
- Vástago con cono Morse 3, para mandril.
- Arbol portafresas corto con cono Morse 3, Ø 25,40 mm.
- Tornillo tensor superior.
- Cuña extractora.
- Llaves de servicio.
- Manual de instrucciones.

